



**SKYFUN
VERHUUR**



Controleer voor het opzetten en retourneren van de attractie altijd zorgvuldig ofdat alle onderdelen aanwezig zijn.

Feestpop	Pop	1
	Transportzak	1
	Instructiemap	1
	Ankers	6
	Ankertouwen	4
	Blower	1
	Leeftijdsbanner	1



Stap 1: Kies een geschikte locatie uit en check of er geen scherpe voorwerpen bevinden voor het plaatsen van de pop



Stap 2: Verwijder de transportzak en rol de opblaasbare pop volledig uit



Stap 3: Maak de ritssluiting aan de onderkant dicht en vervolgens het klittenband



Stap 4: Sluit de luchtslang aan de blower en zorg dat de luchtslang niet gedraaid zit



Stap 5: Stop de stekker in de volledig afgerolde haspel en zorg dat de stopcontacten beschermd zijn tegen water



Stap 6: Zet de blower aan en zorg dat tijdens het opblazen de pop geheel vrij is en niets raakt



**SKYFUN
VERHUUR**

Skyfun Verhuur
Wolput 107
5251 ce Vlijmen
+31 6 18682919
info@skyfunverhuur.nl
www.skyfunverhuur.nl



Stap 7: Veranker de touwen van de feestpop d.m.v. ankers of aan een vast punt, zoals een regenpijp



Stap 8: Plaats de leeftijdsbanner en controleer de feestpop op evt. beschadigingen en meld dit bij Skyfunverhuur



Stap 1: Haal de leeftijdsbanner eraf



Stap 2: Zet de blower uit en haal de luchtslang eraf



Stap 3: Maak het klittenband open en vervolgens de rits



Stap 4: Begeleid ondertussen de feestpop recht naar beneden



Stap 5: Verwijder alle ankers en touwen



Stap 6: Wacht tot de lucht eruit is, leg hem vervolgens in een rechte baan met de armen naar binnen gevouwen



Stap 7: Trek het hoofd naar binnen



Stap 8: Vouw van links naar rechts tot het midden



Stap 9: Vouw van rechts naar links tot het midden



Stap 10: Rol het kussen zo strak mogelijk op



Stap 11: Plaats de feestpop, het zakje met ankers en de leeftijdsbanner in de transportzak



Stap 12: De feestpop is klaar voor retour